

INSTRUÇÕES DE ARMAZENAGEM

ARGAMASSA BARITADA:

Manter em lugar seco, preferencialmente em cima de estrado " pallet ", manter preferencialmente acima de 15 cm de altura do chão, evitando a umidade. Sempre cuidar para não ultrapassar uma altura de 04 (quatro) sacos ou 100 kilos do produto, evitando assim o rompimento da embalagem. Validade do produto armazenado: 01 ano.

PORTAS RADIOLÓGICAS:

Manter em lugar seco, na posição horizontal em piso regular, com o vão dos caixilhos " batentes " virado para o lado de baixo, não colocar nada em cima para evitar risco e o empenamento da porta e danificar ainda dobradiças e fechadura.

VISORES RADIOLÓGICOS:

Manter em lugar seco, dentro da embalagem original (caixa de madeira), na posição horizontal em piso regular, não colocar nada em cima da caixa para evitar danificar o vidro, abrir somente a embalagem horas antes de aplicar no local. Não apoiar o produto no manuseio na hora da colocação pela moldura em alumínio, o mesmo poderá desprender-se ou ainda empenar.

**PRAZO DE VALIDADE DOS PRODUTOS APÓS
SEREM APLICADOS NO LOCAL 5 ANOS**